

Подшипники шариковые упорные

Подшипник 51412 (FBJ)

Размеры: 60x130x51

Масса, кг: 225

Подшипник 51316 (FBJ)

Размеры: 80x140x44

Масса, кг: 225

Подшипник 51317 (FBJ)

Размеры: 85x150x49

Масса, кг: 225

Подшипник 51318 (FBJ)

Размеры: 90x155x50

Масса, кг: 225

Подшипник 51320 (FBJ)

Размеры: 100x170x55

Масса, кг: 225

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fjb.nt-rt.ru/> || fjb@nt-rt.ru

Подшипник 51413 (FBJ)

Размеры: 65x140x56
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51414 (FBJ)

Размеры: 70x150x60
Масса, кг: 3.9

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51415 (FBJ)

Размеры: 75x160x65
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51405 (FBJ)

Размеры: 25x60x24
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51406 (FBJ)

Размеры: 30x70x28
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51407 (FBJ)

Размеры: 35x80x32
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51408 (FBJ)

Размеры: 40x90x36
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51409 (FBJ)

Размеры: 45x100x39
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51410 (FBJ)

Размеры: 50x110x43
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51411 (FBJ)

Размеры: 55x120x48
Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51322 (FBJ)

Размеры: 110x190x63
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51324 (FBJ)

Размеры: 120x210x70
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51305 (FBJ)

Размеры: 25x52x18
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51306 (FBJ)

Размеры: 30x60x21
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51307 (FBJ)

Размеры: 35x68x24
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51308 (FBJ)

Размеры: 40x78x26
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51309 (FBJ)

Размеры: 45x85x28
Масса, кг: 0.73

Бренд: FBJ

Подшипник 51310 (FBJ)

Размеры: 50x95x31
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51311 (FBJ)

Размеры: 55x105x35
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51312 (FBJ)

Размеры: 60x110x35
Масса, кг: 3.9

Бренд: FBJ

Подшипник 51313 (FBJ)

Размеры: 65x115x36
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51314 (FBJ)

Размеры: 70x125x40
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51315 (FBJ)

Размеры: 75x135x44
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51211 (FBJ)

Размеры: 55x90x25
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51212 (FBJ)

Размеры: 60x95x26
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51213 (FBJ)

Размеры: 65x100x27
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51214 (FBJ)

Размеры: 70x105x27
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51215 (FBJ)

Размеры: 75x110x27
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51216 (FBJ)

Размеры: 80x115x28
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51217 (FBJ)

Размеры: 85x125x31
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51218 (FBJ)

Размеры: 90x135x35
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51220 (FBJ)

Размеры: 100x150x38
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51222 (FBJ)

Размеры: 110x150x38
Масса, кг: 2.4

Бренд: FBJ

Подшипник 51224 (FBJ)

Размеры: 120x170x39
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51226 (FBJ)

Размеры: 130x190x45
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51228 (FBJ)

Размеры: 140x200x46
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51230 (FBJ)

Размеры: 150x215x50
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51200 (FBJ)

Размеры: 10x26x11

Бренд: FBJ

Подшипник 51201 (FBJ)

Размеры: 12x28x11

Бренд: FBJ

Подшипник 51202 (FBJ)

Размеры: 15x32x12

Бренд: FBJ

Подшипник 51203 (FBJ)

Размеры: 17x35x12
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51204 (FBJ)

Размеры: 20x40x14
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51205 (FBJ)

Размеры: 25x47x15
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51206 (FBJ)

Размеры: 30x52x16
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51207 (FBJ)

Размеры: 35x62x18
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51208 (FBJ)

Размеры: 40x68x19
Масса, кг: 0.28

Бренд: FBJ

Подшипник 51209 (FBJ)

Размеры: 45x73x20
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51210 (FBJ)

Размеры: 50x78x22
Масса, кг: 225

Бренд: FBJ

Подшипник 51102 (FBJ)

Размеры: 15x28x9

Бренд: FBJ

Подшипник 51117 (FBJ)

Размеры: 85x110x19

Бренд: FBJ

Подшипник 51103 (FBJ)

Размеры: 17x30x9

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51118 (FBJ)

Размеры: 90x120x22

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51120 (FBJ)

Размеры: 100x135x25

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51104 (FBJ)

Размеры: 20x35x10

Масса, кг: 3.9

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51122 (FBJ)

Размеры: 110x145x25

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51105 (FBJ)

Размеры: 25x42x11

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51124 (FBJ)

Размеры: 120x155x25

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51126 (FBJ)

Размеры: 130x170x30

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51106 (FBJ)

Размеры: 30x47x11

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51128 (FBJ)

Размеры: 140x180x31

Масса, кг: 3.9

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51107 (FBJ)

Размеры: 35x52x12

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51130 (FBJ)

Размеры: 150x190x31

Масса, кг: 2.2

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51108 (FBJ)

Размеры: 40x60x13

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51109 (FBJ)

Размеры: 45x65x14

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51110 (FBJ)

Размеры: 50x70x14

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51111 (FBJ)

Размеры: 55x78x16
Масса, кг: 0.73

Бренд: FBJ

Подшипник 51112 (FBJ)

Размеры: 60x85x17

Бренд: FBJ

Подшипник 51113 (FBJ)

Размеры: 65x90x18

Бренд: FBJ

Подшипник 51114 (FBJ)

Размеры: 70x95x18

Бренд: FBJ

Подшипник 51101 (FBJ)

Размеры: 12x26x9

Бренд: FBJ

Подшипник 51115 (FBJ)

Размеры: 75x100x19

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51116 (FBJ)

Размеры: 80x105x19

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3905 (FBJ)

Размеры: 25x52x16

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3906 (FBJ)

Размеры: 30x60x19

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3907 (FBJ)

Размеры: 35x68x22

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3908 (FBJ)

Размеры: 40x76x25

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3909 (FBJ)

Размеры: 45x85x28

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3910 (FBJ)

Размеры: 50x92x31

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3911 (FBJ)

Размеры: 55x100x33

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3912 (FBJ)

Размеры: 60x106x35

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3913 (FBJ)

Размеры: 65x112x36

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3914 (FBJ)

Размеры: 70x120x38

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3915 (FBJ)

Размеры: 75x128x41

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3916 (FBJ)

Размеры: 80x136x44

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3917 (FBJ)

Размеры: 85x145x47

Масса, кг: 225

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3918 (FBJ)

Размеры: 90x155x50

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3919 (FBJ)

Размеры: 95x165x54

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3920 (FBJ)

Размеры: 110x172x57

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3921 (FBJ)

Размеры: 115x180x60

Бренд: **FBJ**

Подшипник 51100 (FBJ)

Размеры: 10x24x9

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3922 (FBJ)

Размеры: 110x190x63

Масса, кг: 7.333

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3923 (FBJ)

Размеры: 115x200x66

Бренд: **FBJ**

Подшипник 3924 (FBJ)

Размеры: 120x210x69

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2900 (FBJ)

Размеры: 10x26x12

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2901 (FBJ)

Размеры: 12x28x12

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2902 (FBJ)

Размеры: 15x31x12

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2903 (FBJ)

Размеры: 18x35x12

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2904 (FBJ)

Размеры: 20x37x12

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2904-1/2 (FBJ)

Размеры: 22x42x14

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2905 (FBJ)

Размеры: 25x45x14

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2906 (FBJ)

Размеры: 30x50x14

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2907 (FBJ)

Размеры: 35x55x16

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2908 (FBJ)

Размеры: 40x60x16

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2909 (FBJ)

Размеры: 45x68x16

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2910 (FBJ)

Размеры: 50x74x18

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2911 (FBJ)

Размеры: 55x78x18

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2912 (FBJ)

Размеры: 60x82x18

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2913 (FBJ)

Размеры: 65x90x20

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2914 (FBJ)

Размеры: 70x95x20

Масса, кг: 0.4

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2915 (FBJ)

Размеры: 75x100x20

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2916 (FBJ)

Размеры: 80x110x22

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2917 (FBJ)

Размеры: 85x115x22

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2918 (FBJ)

Размеры: 90x120x22

Масса, кг: 3.9

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2919 (FBJ)

Размеры: 95x130x25

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2920 (FBJ)

Размеры: 100x135x25

Бренд: **FBJ**

Подшипник 2921 (FBJ)

Размеры: 105x140x25
Масса, кг: 1.02

Бренд: FBJ

Подшипник 2922 (FBJ)

Размеры: 110x145x25

Бренд: FBJ

Подшипник 2923 (FBJ)

Размеры: 115x150x25

Бренд: FBJ

Подшипник 2924 (FBJ)

Размеры: 120x160x27

Бренд: FBJ

Подшипник 2925 (FBJ)

Размеры: 125x160x27

Бренд: FBJ

Подшипник 2928 (FBJ)

Размеры: 140x185x31

Бренд: FBJ

Подшипник 0-21 (FBJ)

Размеры: 66.675x97.631x25.4 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-22 (FBJ)

Размеры: 69.85x102.394x25.4 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-23 (FBJ)

Размеры: 73.025x105.569x25.4 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-24 (FBJ)

Размеры: 76.2x111.125x28.575 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-26 (FBJ)

Размеры: 82.55x122.238x31.75 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-28 (FBJ)

Размеры: 88.9x128.588x31.75 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-3 (FBJ)

Размеры: 9.525x25.4x13.494 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-30 (FBJ)

Размеры: 95.25x134.938x31.75 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-32 (FBJ)

Размеры: 101.6x147.638x34.92 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-36 (FBJ)

Размеры: 114.3x166.688x44.45

Масса, кг: 3.18

Бренд: FBJ

Подшипник 0-4 (FBJ)

Размеры: 12.7x32.544x15.875

Бренд: FBJ

Подшипник 0-40 (FBJ)

Размеры: 127x185.738x50.8

Масса, кг: 4.54

Бренд: FBJ

Подшипник 0-44 (FBJ)

Размеры: 139.7x204.788x55.56

Бренд: FBJ

Подшипник 0-48 (FBJ)

Размеры: 152.4x220.662x60.32

Бренд: FBJ

Подшипник 0-5 (FBJ)

Размеры: 15.875x35.719x15.875

Бренд: FBJ

Подшипник 0-6 (FBJ)

Размеры: 38.894x19.05x15.875

Бренд: FBJ

Подшипник 0-7 (FBJ)

Размеры: 22.225x42.069x15.875

Бренд: FBJ

Подшипник 0-8 (FBJ)

Размеры: 25.4x45.244x15.875

Бренд: FBJ

Подшипник 0-9 (FBJ)

Размеры: 28.575x48.419x15.875

Бренд: FBJ

Подшипник 0-10 (FBJ)

Размеры: 53.181x31.75x18.256 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-11 (FBJ)

Размеры: 34.925x56.356x18.256 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-12 (FBJ)

Размеры: 38.1x59.531x18.256 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-13 (FBJ)

Размеры: 41.275x62.706x18.256 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-14 (FBJ)

Размеры: 44.45x68.262x19.05 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-15 (FBJ)

Размеры: 47.625x71.438x19.05 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-16 (FBJ)

Размеры: 50.8x75.406x19.05 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-17 (FBJ)

Размеры: 53.975x81.756x22.225 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-18 (FBJ)

Размеры: 57.15x84.931x22.225
Масса, кг: 0.73 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-19 (FBJ)

Размеры: 60.325x91.281x25.4 **Бренд: FBJ**

Подшипник 0-20 (FBJ)

Размеры: 63.5x94.456x25.4 **Бренд: FBJ**

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Топьятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Уда (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fbj.nt-rt.ru/> || fjb@nt-rt.ru